

Link do produktu: <https://test.drewienko.pl/blat-drewniany-dab-1700x635x27-klasa-ab-p-249.html>



Blat Drewniany Dąb 1700x635x27 Klasa AB

Cena	570,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	2010000038215

Opis produktu

- długość 1700 mm
 - szerokość 635 mm
 - grubość 27 mm
 - klasa AB
 - wilgotność ~ 8% - 10%
 - szerokość lameli 35 mm - 68 mm
 - klej klasy D-3
 - *Surowy wyszlifowany do gr 150mm; Ostra krawędź*
-
- Produkt nadaje się wyłącznie do użytku na wewnątrz.
 - *Produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz*
 - Zalecana dodatkowa obróbka stolarska:
 - szlifowanie do gradacji 200-240
 - ewentualne szpachlowanie ubytków
 - malowanie (olejowanie lub lakierowanie do blatów drewnianych)
-
- Strona A
 - sęki zdrowe, jasne, zrośnięte o średnicy do 5 mm;
 - sęki czarne, pełne, zrośnięte o średnicy do 3 mm;
 - cętki maksymalnie 1 x 50 mm;
 - listwy dobrane kolorystycznie;
 - wady nie wymienione są niedopuszczalne.
 -
-
- Strona B
 - sęki zdrowe, jasne, zrośnięte – dopuszczalne do średnicy 15 mm;
 - sęki czarne, zrośnięte, pełne – o średnicy do 8 mm;
 - cętki i zaciągi – dopuszczalne, maksymalnie 3 x 100 mm;
 - plamy po przekładkach – dopuszczalne – nieliczne, mało widoczne;
 - zaprawki – dopuszczalne „soczewkowe” lub „korkowe” o średnicy do 20 mm;
 - dobór kolorystyczny listew mniej dokładny niż w klasie A;
 - wady nie wymienione są niedopuszczalne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Drewna: Dąb
Kategoria: Minizłącza
Klasa: AB
Szerokość: 635 mm
Grubość: 27 mm

Ważne informacje

Błat z drewna, powinien być składowany w suchym miejscu i musi być chroniony przed wilgocią. W czasie przechowywania blat powinien pozostać w oryginalnym opakowaniu. Zalecamy wcześniejsze zakończenie wszelkich prac na mokro i odczekanie na naturalne osuszenie pomieszczenia. Jeśli pomieszczenie zostało świeżo otynkowane, tynk powinien schnąć przez okres minimum 6 tygodni. Nie należy przechowywać blatów w pozycji pionowej lub w pobliżu bezpośredniego źródła ciepła, np. grzejnika. Należy pozostawić 3-4 mm szczelinę pomiędzy ścianą a blatem. Pozwoli to na swobodne kurczenie się i rozszerzanie blatu wraz ze zmianą wilgotności. Szczelinę między blatem, a ścianą można zakryć listwą przyścienną przymocowaną jedynie do ściany lub silikonem sanitarnym (odpornym na pleśń). Blaty drewniane powinny być łączone jedynie za pomocą połączenia na 90 stopni. Pomiedzy dwa łączone blaty należy nanieść cienką warstwę silikonu sanitarnego, dokręcić śruby i zebrać naddatek silikonu. Nie wolno stosować kleju.

Montaż i konserwacja

Przed zamontowaniem blatu należy co najmniej dwukrotnie natłuścić wszystkie powierzchnie dedykowanym do tego celu olejem, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu płynu. Krok po kroku.

Błat należy raz w roku zakonserwować za pomocą oleju lub jeśli zaobserwujemy, że krople wody nie zsuwają się z jego powierzchni, a nawilżają ją.

Szczegółowe informacje dotyczące pielęgnacji i montażu blatu zostały zawarte na stronie głównej w zakładce "PORADY". Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opisem.