

Link do produktu: <https://test.drewienko.pl/blat-drewniany-dab-lity-2200x1210x26-klasa-bc-p-162.html>

Blat Drewniany Dąb Lity 2200x1210x26 Klasa BC



Cena	1 390,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BL_155
Kod EAN	2010000033807

Opis produktu

- długość 2200 mm
- szerokość 1210 mm
- grubość 26 mm
- klasa AB
- wilgotność ~ 8% - 10%
- szerokość lameli 40 mm - 68 mm
- klej klasy D-3
- blat jest surowy (nie impregnowany) wyszlifowany o gradacji 120, ostra krawędź
- sęki bez szpachli

Zalecana dodatkowa obróbka stolarska:

szlifowanie do gradacji 200-240

ewentualne szpachlowanie ubytków

malowanie (olejowanie lub lakierowanie do blatów drewnianych)

Produkt nadaje się wyłącznie do użytku na wewnątrz.

Produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz

Strona B

- sęki zdrowe, jasne, zrośnięte – dopuszczalne do średnicy nie powodującej paczenia płyty;
- sęki czarne, zrośnięte, pełne – dopuszczalne;
- sęki czarne, wypadające – dopuszczalne;
- plamy po przekładkach – dopuszczalne – nieliczne, mało widoczne;
- dobór kolorystyczny listew mniej dokładny niż w klasie A;
- wady nie wymienione są niedopuszczalne.

Strona C

- sęki zdrowe, jasne, zrośnięte – dopuszczalne;
- sęki czarne, zepsute, zrośnięte – dopuszczalne;
- sęki czarne, wypadające – dopuszczalne;
- cętki, zaciągi i przebarwienia – dopuszczalne;
- plamy po przekładkach – dopuszczalne;
- zaprawki – dopuszczalne;
- dobór kolorystyczny listew dowolny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Drewna: Dąb
Kategoria: Lite
Klasa: BC
Długość: 2200 mm
Szerokość: 1210 mm
Grubość: 26 mm

Ważne informacje

Błat z drewna, powinien być składowany w suchym miejscu i musi być chroniony przed wilgocią. W czasie przechowywania blat powinien pozostać w oryginalnym opakowaniu. Zalecamy wcześniejsze zakończenie wszelkich prac na mokro i odczekanie na naturalne osuszenie pomieszczenia. Jeśli pomieszczenie zostało świeżo otynkowane, tynk powinien schnąć przez okres minimum 6 tygodni. Nie należy przechowywać blatów w pozycji pionowej lub w pobliżu bezpośredniego źródła ciepła, np. grzejnika. Należy pozostawić 3-4 mm szczelinę pomiędzy ścianą a blatem. Pozwoli to na swobodne kurczenie się i rozszerzanie blatu wraz ze zmianą wilgotności. Szczelinę między blatem, a ścianą można zakryć listwą przyścienną przymocowaną jedynie do ściany lub silikonem sanitarnym (odpornym na pleśń). Blaty drewniane powinny być łączone jedynie za pomocą połączenia na 90 stopni. Pomiedzy dwa łączone blaty należy nanieść cienką warstwę silikonu sanitarnego, dokręcić śruby i zebrać naddatek silikonu. Nie wolno stosować kleju.

Montaż i konserwacja

Przed zamontowaniem blatu należy co najmniej dwukrotnie natłuścić wszystkie powierzchnie dedykowanym do tego celu olejem, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu płynu. Krok po kroku.

Blat należy raz w roku zakonserwować za pomocą oleju lub jeśli zaobserwujemy, że krople wody nie zsuwają się z jego powierzchni, a nawilżają ją.

Szczegółowe informacje dotyczące pielęgnacji i montażu blatu zostały zawarte na stronie głównej w zakładce "PORADY". Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opisem.