

Link do produktu: <https://test.drewienko.pl/blat-stolowy-dab-lita-lamel-olejowany-szwajcarska-krawedz-1800x900x27-p-354.html>

# Blat Stolowy Dąb Lita Lamel OLEJOWANY -Szwajcarska krawędź 1800X900X27



|            |                      |
|------------|----------------------|
| Cena       | <b>1 795,00 zł</b>   |
| Dostępność | <b>Dostępny</b>      |
| Kod EAN    | <b>5902670111428</b> |

## Opis produktu

- długość 1800 mm
- szerokość 900 mm
- grubość 27 mm
- klasa AB
- wilgotność ~ 8% - 10%
- szerokość lameli 40 mm - 68 mm
- klej klasy D-3

**Olejowanie Stołu wykonane olejem ADLER Legno-Öl 50880++ bezbarwny, Krawędzi stołu - typu Szwajcarska krawędź**

**Zalecany montaż na stelażu metalowym**

**Produkt nadaje się wyłącznie do użytku na wewnątrz.**

*Produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz*

### Strona A

- sęki zdrowe, jasne, zrośnięte o średnicy do 5 mm;
- sęki czarne, pełne, zrośnięte o średnicy do 3 mm;
- cętki maksymalnie 1 x 50 mm;
- listwy dobrane kolorystycznie;
- wady nie wymienione są niedopuszczalne.

### Strona B

- sęki zdrowe, jasne, zrośnięte - dopuszczalne do średnicy nie powodującej paczenia płyty;
- sęki czarne, zrośnięte, pełne - o średnicy do 8 mm;
- fałszywa twardele - do 1/4 szerokości listwy (sporadycznie);
- cętki i zaciągi - dopuszczalne, maksymalnie 3 x 100 mm;
- plamy po przekładkach - dopuszczalne - nieliczne, mało widoczne;
- zaprawki - dopuszczalne „soczewkowe” lub „korkowe” o średnicy do 20 mm;
- dobór kolorystyczny listew mniej dokładny niż w klasie A;
- wady nie wymienione są niedopuszczalne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj Drewna:** Dąb

---

**Kategoria:** Lite  
**Klasa:** AB  
**Długość:** 1800 mm  
**Szerokość:** 800 mm , 900 mm

## Ważne informacje

Błat z drewna, powinien być składowany w suchym miejscu i musi być chroniony przed wilgocią. W czasie przechowywania blat powinien pozostać w oryginalnym opakowaniu. Zalecamy wcześniejsze zakończenie wszelkich prac na mokro i odczekanie na naturalne osuszenie pomieszczenia. Jeśli pomieszczenie zostało świeżo otynkowane, tynk powinien schnąć przez okres minimum 6 tygodni. Nie należy przechowywać blatów w pozycji pionowej lub w pobliżu bezpośredniego źródła ciepła, np. grzejnika. Należy pozostawić 3-4 mm szczelinę pomiędzy ścianą a blatem. Pozwoli to na swobodne kurczenie się i rozszerzanie blatu wraz ze zmianą wilgotności. Szczelinę między blatem, a ścianą można zakryć listwą przyścienną przymocowaną jedynie do ściany lub silikonem sanitarnym (odpornym na pleśń). Blaty drewniane powinny być łączone jedynie za pomocą połączenia na 90 stopni. Pomiedzy dwa łączone blaty należy nanieść cienką warstwę silikonu sanitarnego, dokręcić śruby i zebrać naddatek silikonu. Nie wolno stosować kleju.

## Montaż i konserwacja

Przed zamontowaniem blatu należy co najmniej dwukrotnie natłuścić wszystkie powierzchnie dedykowanym do tego celu olejem, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu płynu. Krok po kroku.

Błat należy raz w roku zakonserwować za pomocą oleju lub jeśli zaobserwujemy, że krople wody nie zsuwają się z jego powierzchni, a nawilżają ją.

Szczegółowe informacje dotyczące pielęgnacji i montażu blatu zostały zawarte na stronie głównej w zakładce "PORADY". Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opisem.